

GoodWe XS Series

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU



ZAPNUTÍ FV ELEKTRÁRNY



1. V rozváděči označeném **R-FVE-M** zapněte **HL. JISTIČ** a **JISTIČ STŘÍDAČ**



2. V rozváděči označeném **R-FVE-DC** zatlačte **ODPOJOVAČ PANELŮ** na doraz.

VYPNUTÍ FV ELEKTRÁRNY

Pro vypnutí FVE postupujte v opačném pořadí jako při zapnutí.